

TYPOSZEREG: 0421

Ciśnienie max: 1,0 MPa, temperatura max; 120 stC

1. **Zastosowanie:** we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania jako element sterujący pracę zaworów grzejnikowych. Automatyczna regulacja temperatury pomieszczenia pozwala Użytkownikowi uzyskać indywidualny poziom (warunki) komfortu przy znacznej oszczędności energii cieplnej i tym samym redukcją kosztów ogrzewania
2. **Zasada działania:** ciecz znajdująca się w czujniku przy zmianach temperatur w pomieszczeniu zmienia swoją objętość powodując ruch sprężonego mieszka. Jego ruch przekazywany jest na grzybek zaworu. Zmiana położenia grzybka względem gniazda zwiększa, zmniejsza lub zamyka przepływ gorącej wody przez grzejnik. Samoczynna regulacja przepływu wody grzewczej w zależności od temperatury powietrza zapewnia niepodważalne korzyści dla użytkownika.
3. **Wskazówki montażowe :**
 - położenie głowicy musi być względnie poziome (uwaga montażowa)
 - nie należy narażać głowicy na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła
 - nie należy zakrywać głowicy przez zasłony, zabudowy, meble itp. gdyż wówczas tworzy się strefa spiętrzenia ciepła, w której termostat nie może wyczuwać reprezentatywnej temperatury pomieszczenia, a tym samym nie jest w stanie dokonywać prawidłowej regulacji
 - po sezonie grzewczym zaleca się nastawić pokręteł głowicy pozycję „5”
 - głowicę można czyścić leniłą wodą z łagodnymi środkami czyszczącymi używanymi w gospodarstwie domowym

4. **Eksploatacja:** w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nieszczelności, wycieku wody z zaworu instalacji, należy zawór zamknąć i niezwłocznie zgłosić ten fakt służbom sprawującym nadzór techniczny. Wykonawca instalacji grzewczej powinien pouczyć użytkownika o sposobie jej uruchamiania i używania.

Gwarancja:

1. Producent udziela 5 lat gwarancji od daty sprzedaży.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia
3. W celu dokonania naprawy należy wadliwy wyrób dostarczyć do serwisu technicznego z opisem powodu reklamacji oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie dokonano zakupu i z wyraźnie zaznaczoną datą zakupu.
4. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu i użytkowania, wad noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, technicznych lub ślady ingerencji użytkownika.
5. Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku
 - zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej;
 - dokonywanie samowolnych napraw, demontażu;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania

.....
Data sprzedaży

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy

Opracowano: Dział Techniczny WADEP sp. z o.o. Warszawa 2020,